


# Windows Media Centerin Xbox 360™ -pikaopas

Tämä opas sisältää hyödyllisiä tietoja Xbox 360 -konsolin käyttämisestä yhdessä Windows Media Centerin kanssa. Opassa on tietoja Xbox 360 -ohjaimen ja Xbox 360 -kaukosäädinten käyttämisestä sekä verkkokäyttöä koskevia vihjeitä.

## Xbox 360 -ohjain



## Xbox 360 -yleiskaukosäädin



## Xbox 360 Media Remote -kaukosäädin




# Windows Media Centerin käyttäminen Xbox 360:n™ kanssa

## Xbox 360 -yleiskaukosäädin ja Xbox 360 -kaukosäädin

Xbox 360 -yleiskaukosäädin on paras tapa käyttää Windows Media Centerin ominaisuuksia. Voit hallita koko Xbox 360 -kokemustasi ergonomisesti muotoillulla ja valaistuilla painikkeilla varustetulla television kaukosäätimellä, johon on sisällytetty Windows XP Media Centerin ohjaustoiminnot. Voit ostaa Xbox 360 Universal Remote -yleiskaukosäätimen osoitteesta [www.xbox.com](http://www.xbox.com).


Xbox 360 Media Remote -kaukosäädin tulee Xbox 360 Core Systemin mukana rajoitetun ajan.

## Käynnistä Windows Media Center


Xbox 360 yleiskaukosäätimessä ja Xbox 360 -kaukosäätimessä on mukana Windows Media Centerin Käynnistä-painike  (johon viitataan nimellä Start).

- Jos Xbox 360 -konsolin virta on kytketty pois päältä, voit kytkeä siihen virran ja käynnistää Windows Media Centerin painamalla Start-painiketta.
- Jos olet Xboxin hallintasovelluksessa, voit painaa Start-painiketta missä kohdassa tahansa ja käynnistää Windows Media Centerin.


### Xbox 360 -ohjain

Jos haluat käynnistää Windows Media Centerin, mene Xboxin hallintasovellukseen ja valitse Media. Jos haluat nähdä käynnistysvalikon Windows Media Centerin ollessa käynnissä, paina ohjaimen Start-painiketta .

## Tekstin kirjoitus näyttöön

Voit kirjoittaa tekstiä tai numeroita Xbox 360:n näyttönäppäimistöllä tai Xbox 360 -yleiskaukosäätimen numeronäppäimillä. Jos haluat ottaa käyttöön näyttönäppäimistön, paina Xbox 360 -kaukosäädinten **DVD MENU** -painiketta tai Xbox 360 -ohjaimen **Näyttönäppäimistö**-painiketta .

## Hanki lisätietoja ja tee enemmän

Saat lisätietoja katselemastasi TV-ohjelmasta tai voit lisätä uusia musiikkikappaleita tai kuvia mediakirjastoosi painamalla Xbox 360 -kaukosäädinten **INFO**-painiketta tai Xbox 360 -ohjaimen **Lisätietoja**-painiketta . **INFO**n kautta saat parhaillaan käyttämäsi toimintoon, kuten musiikin kuunteluun tai television katseluun, liittyviä lisätoimintoja.

## Xbox 360™ ja verkot

### Langattoman Xbox 360 -verkkosovittimen käyttö

Voit kytkeä Xbox 360 -konsolin 802.11a- tai 802.11g-tyyppiseen langattomaan verkkoon ostamalla langattoman Xbox 360 -verkkosovittimen. Langaton Xbox 360 -verkkosovitin on saatavana osoitteessa [www.xbox.com](http://www.xbox.com). Kun käytät Windows Media Centeriä, 802.11a-tyypin langattomat verkot tarjoavat parhaat yhteydet. 802.11a-verkot eivät myöskään ole niin alttiita häiriöille, joten videokuvan laatu paranee.

Jos käytät tällä hetkellä 802.11g-tyyppistä langatonta verkkoa yhteyksiin tietokoneiden ja muiden verkkolaitteiden välille, harkitse 802.11a-verkon lisäämistä. Tällöin saat vapaata kaistanleveyttä Xbox 360:n mediakäyttöä varten.

### Verkon suorituskyvyn parantaminen

Verkonvalvontatyökalu tarkkailee verkon suorituskykyä. Valvontatyökalu tarkistaa yhteyden Xbox 360 -konsolin ja Windows Media Center -pohjaisen tietokoneen välillä ja tekee ehdotuksia kaistanleveyden lisäämiseksi.

Verkonvalvontatyökalun käyttäminen:

1. Napsauta Windows Media Center -tietokoneessa **Käynnistä**-painiketta.
2. Valitse **Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > Center**.
3. Valitse **Media Center Extender Manager**.
4. Valitse luettelosta Xbox 360 -ja valitse **Ominaisuudet**.
5. Valitse **Verkonvalvontatyökalu**.

## Kotiverkot ja teräväpiirtotelevisiot

Windows Media Center tukee Xbox 360:n tavallista ja teräväpiirtovideoulostuloa. Teräväpiirtokuvan katselu vaatii kotiverkolta enemmän kuin tavallisen videokuvan katselu.

Parhaan teräväpiirtovideokuvan saat, jos yhdistät konsolin verkkoon käyttämällä kiinteää (Ethernet-) yhteyttä.

Saat lisätietoja Xbox 360:sta ja Windows Media Centeristä **Windows Media Center Extenderin ohjeesta**, joka on käytettävissä asennuksen jälkeen Windows Media Center -tietokoneessa.